


蓄熱式電気床暖房/コンクリート床用





【 ルナホット 】

【ルナホット】は電気ヒーターによりスミターマル（潜熱蓄熱体）とコンクリート（顕熱蓄熱体）に蓄熱させ、その熱を暖房に利用するシステムです。電気ヒーターやスミターマルはコンクリート内に埋設して使用しますので、病院・学校・福祉施設などの大きな建造物に適しています。



長野県・サンライフおみ

断面図




蓄熱式電気床暖房／根太組み床用

【 ルナセラー 】

【ルナセラー】は電気ヒーターによりスミターマル（潜熱蓄熱体）に蓄熱させ、その熱を暖房に利用するシステムです。

暖房する部屋の用途によって厚みの違うスミターマルを利用します。


根太組構造の根太間にスミターマルを設置して電気ヒーターを配線しますので、学校・福祉施設などの建造物に適しています。



長野県・坂城町立坂城中学校／教室(全校全教室床暖房設置)


断面図

■ルナセラー (LC-40)



注：コンパネ下に十分な断熱材が敷設されている場合は、床暖房用根太の高さを42mmにし、20mm断熱材を省略する場合があります。

■ルナセラー (LC-25)



注：コンパネ下に十分な断熱材が敷設されている場合は、床暖房用根太の高さを27mmにし、20mm断熱材を省略する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 施工説明書をよくお読みの上、正しく施工を実施してください。
- 電気工事は電気工事士による確実な施工を実施してください。
- 床仕上材や接着剤等は電気床暖房に適したものを使用してください。
- 床暖房敷設部には釘等を打ち付けたりしないでください。漏電、感電の恐れがあります。
- 電源には、規定の漏電遮断器を設置ください。
- 通電時は、床暖房敷設部に寝ないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 床暖房敷設部には、じゅうたんやカーペット、ベタ置きなどの家具などの放熱を妨げるものを置かないでください。トラブルの原因になります。
- ソファやベット等は床から5cm以上の空間のあるものをお選びください。
- 指定している用途以外で使用しないでください。



住友化学グループ
住化プラスチック株式会社

住建資材部 床暖房チーム
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町 1-8
TEL: 03-6837-9203 FAX: 03-6837-9204

取扱店