


■外形図



住友化学グループ
SPT 住化プラスチック株式会社
住建機材部 床暖房グループ

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL 03(6837)9203 FAX 03(6837)9204

■販売店

スミターマルシステム 床暖房用コントローラ

ビー シー ワン
SCU-PC1

取扱説明書 保存版

このたびは住化プラスチック株式会社の床暖房システムをご採用いただきまして、ありがとうございます。
床暖房システムを正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずお読みください。
本説明書は必ず保存し、ご使用中に万一分からない点や、調子の良くないときをご参考ください。なお、同封してあります「スミターマルシステム」「スミウォーマー」取扱説明書も必ずお読みになり、正しくお使いください。


もくじ

- | | | | |
|-----------|---|---------------------|---|
| 各部の名称と機能 | 1 | 運転モード選択操作 | 4 |
| 各運転モードの説明 | 2 | 「連続」運転モードの設定 | |
| 運転開始操作 | 3 | 「タイマ」運転モードの設定 | |
| 現在時刻の設定 | | 「予測1」、「予測2」運転モードの設定 | 6 |
| | | チャイルドロックの設定 | |
| | | コントラストの設定 | 7 |
| | | 故障時の対応 | |

■各部の名称と機能

LCD表示器

文字、数値、バー表示で運転状態や各種設定内容を表示します



■運転モードスイッチ
運転モードの切替えに
使います

■設定スイッチ
各種の設定用に
使用します

■時/+/-キー
■分/-キー
時刻設定や運転条件の数
値変更等に使用します

■運転/停止スイッチ
1ゾーンと2ゾーンの運転、
停止を行なうメインスイッチ
です。「運転 ON」でボタン
内表示灯が点灯します

各運転モードの説明

各運転モードは、**運転モード**スイッチを押すたびに切替わり、LCD表示器に表示されます。また、本コントローラは、以下の3通りのゾーン運転が可能です。

①2センサーによる2部屋運転 ②1センサーによる2ゾーン運転 ③1センサーによる1ゾーン運転 ただし、2ゾーンを別々の運転モードで設定することはできません。

「運転モード」スイッチを押すたびに繰り返し切り替わります。



「連続」運転モード

床内に設けられた温度センサーによって、床内の温度が設定温度になるように通電します。従って、必ず温度設定をして運転してください。

時間帯別電灯料金や従量電灯契約(昼間電力)の場合は^①、^②スイッチを押して運転を停止するか、運転モードを切替えない限り運転しつづけますのでご注意してください。

「タイマ」運転モード

あらかじめタイマで設定された時間帯に、床内に設けられた温度センサーによって、床内の温度が設定温度になるように温度調整しながら運転をします。従って、このモードで運転する場合、タイマ設定と温度の設定が必要です。タイマ設定できるのは、1ゾーン1日24時間以内で2つの運転時間帯を設定することができ、それぞれの時間帯を別の温度設定で運転することができます。

「タイマ」運転モードは、従量電灯契約(昼間電力)を使用した床暖房(スマウォーマー)、または深夜電力や時間帯別電灯契約で深夜時間帯に運転する場合や、2ゾーンを従量電灯契約(昼間電力)と深夜時間帯運転する床

暖房がある場合に適します。

「予測1」運転モード (このモードがない場合もあります)

当日の暖房終了時の蓄熱量から、翌日の必要蓄熱量を算出し深夜電力終了時刻に必要蓄熱量が蓄熱できるように、通電スタート時刻を予測計算します。予測後も床内温度をモニタし、必要であれば通電スタート時刻の修正を行います。これにより急激な気温の変化にも対応して行きます。また、予測した必要蓄熱量と放熱量に差異が生じたときは、これを翌日の蓄熱量に反映させて、必要蓄熱量を補正していきます。その結果、蓄熱に必要な最小限の消費電力による省エネルギー運転を自動的に行います。


「予測2」運転モード (このモードがない場合もあります)

秋口や春先の外気温がそれほど低くない時期の運転には「予測1」運転モードよりも若干控えめの運転温度に設定してある「予測2」運転モードで、更なる省エネルギー運転をお奨めします。

運転開始操作


家庭用分電盤内の床暖房用ブレーカーをONにする

床暖房用ブレーカーは、コントローラ用の操作電源ブレーカーと、ヒーター電源ブレーカーの2つがありますので、必ず両方のブレーカーをONにしてください。



コントロールユニット「SCU-PC1」を運転状態にする



^①、^②スイッチを押し(表示灯が赤または緑色に点灯)、**運転モード**スイッチを押して所定の運転モードを選択してください。**運転/停止**スイッチ




現在時刻の設定

暖房シーズンに入り、床暖房を運転する場合には必ず現在時刻の設定を行ってください。

- 1 操作電源用ブレーカーをONにし、コントローラの「運転/停止」スイッチ(^①、^②)を押して停止状態(表示灯消灯)にして、「設定」スイッチを押しつづけて、LCD表示器に「セッティメニュー」画面を表示させます。



- 3 ^{時計}、^分キーを押して、現在時刻の設定をしてください。(押し続けると早送りできます)



設定終了後、「設定」スイッチを押すと、その時点を0秒としてスタートし、初期画面に戻ります。

(「設定」スイッチを押さずに、「運転モード」スイッチを押すと、時刻は設定されずに初期画面に戻りますのでスイッチの押し間違いに注意してください。)


※時計機能は、24時間の停電補償を有しています。24時間以上の操作電源が停止した時は、再度設定してください。

- 2 「運転モード」スイッチを押してカーソル(反転表示)を「トケイセッティ」に移動させた後に、「設定」スイッチを押して設定画面を表示させます。

運転モード選択操作

「連続」運転モードの設定

- 1 操作電源用ブレーカーを「ON」にし、希望するゾーンの「運転/停止」スイッチ(①、②)を押して運転状態(表示灯が赤色に点灯)にします。



- 2 設定スイッチを押して、LCD表示器の画面を「連続」運転画面にします。




- 3 設定スイッチを押すと、「ゾーン1」の温度設定画面になります。



- 4 **設定**キーにより、床内温度を設定し、スイッチを押すと「ゾーン2」の温度設定画面に移ります。同様に**設定**キーによりゾーン2の床内温度を設定し、**設定**スイッチを押すか、20秒間スイッチを押さないで放置しておくと設定値が記憶され、「連続」運転画面に戻り設定に基づき運転します。

(1 センサーの場合は「ゾーン2」はありません)
なお、設定作業中は、前の設定で運転します。

■追加運転時の表示



運転中の画面には、ゾーン毎の通電状態が表示されます。

「ON」： 通電中
「OFF」： 通電停止

運転画面の右上には、現在時刻が表示されます。
運転画面下部には、ゾーン毎の温度設定値がバー表示され、**T**(マークにより現在の床内温度が表示されます。


なお床内温度が設定温度になると、通電を停止し、設定温度が下がると通電を開始します。

(1 センサー運転の場合は、温度設定値のバー表示は一つになります)


「タイマ」運転時の設定

- 1 操作電源用ブレーカーを「ON」にし、希望するゾーンの「運転/停止」スイッチ(①、②)を押して運転状態(表示灯が赤または緑色に点灯)にします。


「運転 / 停止」スイッチの表示灯は、タイマ運転時間帯が赤色、それ以外の時間帯が緑色に点灯します。



- 2 設定スイッチを押して、LCD表示器の画面を「タイマ」運転画面にします。



- 3 設定スイッチを押すと、ゾーン1の2つのタイマ「ゾーン1-1」、「ゾーン1-2」の通電時刻／温度設定画面になります。




- 4 最初に、ゾーン1の1つめのタイマ「ゾーン1-1」の通電開始時刻を**時**/**分**キーで設定し、**運転モード**スイッチを押し、通電停止時刻に設定位置を移動させ、同様に**時**/**分**キーで通電停止時刻を設定します。次に、**運転モード**スイッチを押してカーソルを温度設定位置に移動させ、**時**/**分**キーで温度設定をします。

- 5 引き続き、**運転モード**スイッチを押し、カーソルをゾーン1の2つめのタイマ「ゾーン1-2」に移動させた後に、ゾーン1の2つ目の通電時間帯と床内温度を、上記方法で設定し**設定**スイッチを押してゾーン1の設定値を記憶させます。

- 6 **設定**スイッチが押されると、「ゾーン2-1」、「ゾーン2-2」の設定画面に変わりますので、同様に、ゾーン2の通電時間帯および床内温度を設定し、**設定**スイッチを押すか、20秒間スイッチを押さないで放置しておくと設定値が記憶され、「タイマ」運転画面に戻り、設定に基づき運転します。

(1 センサーの場合はゾーン2はありません)
なお、設定作業中は、前の設定条件で運転します。

■タイマ運転時の表示



運転中の画面には、ゾーン1、ゾーン2の現在の通電状況を、「ON」「OFF」で表示されます。
右上には、現在時刻が表示されます。画面下部には、ゾーン毎にタイマ設定された通電時間帯が、バー表示され、**T**マークにより現在時刻が表示されます。

通電時間帯で床内温度が設定温度になると、通電を停止し、設定温度が下がると通電を開始します。

(1 センサー運転の場合は、タイマ設定のバー表示は一つになります)

運転モード選択操作

「予測1」、「予測2」運転モードの設定 (このモードがない場合もあります)

予測制御の運転モードの設定については、お引渡しまでに販売店で設定していますので、「運転モード」スイッチで、「予測1」か「予測2」の運転モードを選択されてご使用ください。


「運転／停止」スイッチの表示灯は、予測した通電時間帯が赤色、それ以外の時間帯が緑色に点灯します。

万一設定内容が適切でない場合は、お求め頂きました販売店にご連絡してください。お客様が、設定変更などはなさらないでください。

■「予測1」、「予測2」運転時の表示 ■■■■■

画面下部に予測した通電時間をバー表示されます。上段がゾーン1、下段がゾーン2を示します。予測中および選択されていないゾーンはバー表示されません。

Tマークは、現在時刻を表示します。




(1 センサー運転の場合は、予測通電時間のバー表示は一つになります)

チャイルドロックの設定


誤操作を防止するために、チャイルドロック機能の設定をお薦めします。

なお、設定(カギ型シンボル表示)後の各スイッチ操作は**2秒間以上**押さなければ受けつけられませんので、注意してください。

1 時刻設定操作の手順で、「セッティメニュー」画面を表示させます。



3 $\frac{\text{時}}{\text{時}}$ または $\frac{\text{分}}{\text{分}}$ キーを押すと「アリ／ナシ」が切り替わります。「アリ」を選択(初期値「ナシ」)し、**設定**スイッチを押すと記憶し初期画面に戻り、カギ型のシンボルマークが時刻表示の左に表示されます。



2 「運転モード」スイッチを押してカーソル(反転表示)を「チャイルドロック」に移動させ、**設定**スイッチを押して設定画面を表示させます。



4 解除は、①②の手順で設定画面にし、 $\frac{\text{時}}{\text{時}}$ または $\frac{\text{分}}{\text{分}}$ キーにより「ナシ」を選択し、**設定**スイッチを押してください。初期画面に戻りカギ型のシンボルマークが消えます。

コントラストの調整

コントローラ画面のコントラスト調整が行えます。運転中に $\frac{\text{時}}{\text{時}}$ キーまたは $\frac{\text{分}}{\text{分}}$ キーを押しても調節可能です。

1 時計設定操作の手順で「セッティメニュー」画面を表示させます。

- 2 **運転モード**スイッチを押して、カーソル(反転表示)を「LCD コントラスト」に移動させ、**設定**スイッチを押して設定画面を表示させます。
 $\frac{\text{時}}{\text{時}}$ キーを押すと表示が濃くなり、 $\frac{\text{分}}{\text{分}}$ キーを押すと表示が薄くなります。
設定スイッチを押すと記憶し初期画面に戻ります。

故障時の対応

床暖房システムに異常が生じた場合には、「運転／停止」スイッチ内の表示灯(赤または緑色)が点滅したり、消灯すると共に、LCD表示器のゾーン通電状態表示部(通常は「ON/OFF」表示)に、異常内容表示され、異常の起きたゾーンだけ通電を停止します。

このような場合は、そのままの状態にして、できるだけ速やかにお求めの販売店にご連絡してください。

異常時は、以下の表示がでます。

異常内容	LCD表示器の表示	「運転／停止」スイッチ内表示灯
床温度過昇	O-H	点滅
センサ断線	B-O	点滅
センサ短絡	S-S	点滅
メモリ異常	メモリイジョウ	消灯(2ゾーン共)
時計異常	トケイイジョウ	消灯(2ゾーン共)

■定格・性能

定格電圧	ヒーター電源	1φ AC200V 50/60Hz
	操作電源	1φ AC85~264V 50/60Hz
電圧変動範囲		定格電圧±10%
消費電力		9W以下(内部リレーON時)
ヒーター容量		15A* 2系統
警報接点		無電圧 1a AC200V 5A(抵抗負荷)
使用温度範囲		-10°C~40°C
使用湿度範囲		4.5~85RH(ただし結露のないこと)
停電保証	時計	24時間
	制御関係	不揮発性メモリ
タイマー		各系統 ON/OFF 1日2回
温度センサー		サーミスタ 5KΩ(at25°C)
質量		450g

※:自家用電気工作物(高圧受電)は18Aまで使用可能